



No	Beskrivning
1	Rockpanel skiva $\geq 8\text{mm}$
2	Luftspalt
3	Isolering (ROCKWOOL)
4	Aluminiumskena (T-Profil)
5	Popnit infästning
6	Försänkt popnit
7	Skuggfog
aR1	$\geq 15/20\text{ mm}$
*	ROCKPANEL REKOMMENDERAR EN LUFTSPALT PÅ 40-100 MM FÖR ALUMINIUMKONSTRUKTION MED ÖPPNA FOGAR

## Detail 2-301

Horisontalsektion, Rockpanel skiva monterat på aluminium mot fönster avslut med plåt

